

簡易型ハンドスタンプ 取扱説明書

インクパッド取付方



1. 本体側面の赤色のボタン (A) を軽く押さえながら、スライド部 (B) を浅く押して、最初にロックされたところとめます。(図1)

※スライド部をロックされずにパッド交換を行った場合、印面がはがれたり、削れたりするおそれがありますので、必ずロックしてから行ってください。



2. 本体にインクパッド面を下向きに入れてください。(図2)



3. 交換が完了後、本体を軽く下に押しとロックは解除され元の状態に戻ります。(図3)

4. 上から押して捺印が可能になります。(図4)



インキの補充方法

上記の説明と同様に、インキパッドを外し、補充インキを4～5滴インキパッドに塗布してください。

インクパッドのお手入れ

インクパッドが乾燥し固くなりインキが補充できない状態になりましたら、専用の溶剤 (ソルベント) で洗浄してください。

誠文堂
SEIBUNDO

本 社 〒144-0031 東京都大田区東蒲田二丁目27-9
TEL (代) 03-3734-0611 FAX.03-3735-4526
Web site <http://www.tokyo-seibundo.co.jp/>
E-mail info@tokyo-seibundo.co.jp